CAMERABEVEILIGING

Via dit eenvoudige stappenplan leggen wij u graag uit hoe u uw camerabeelden terug kunt kijken via Smart PSS.

STAP 1

Open het programma Smart PSS en klik op **playback**



STAP 2

Klik links op het camerasysteem en selecteer de juiste camera.



STAP 3

Selecteer de juiste datum linksonder in beeld en bevestig door op **search** te klikken.



Door te dubbelklikken op het beeld wordt het beeld vergroot. Je kunt ook inzoomen door op het vergrootglas te klikken.

In de tijdsbalk kunt u scrollen om in te zoomen in de tijd.

STAP 4

Onderin beeld verschijnt een tijdsbalk met gele, groene en oranje strepen.



Betekenis kleuren in tijdsbalk: geel = er is beweging gedetecteerd groen = geen activiteit oranje = beweging binnen intelligente zone

CAMERABEVEILIGING

Via dit eenvoudige stappenplan leggen wij u graag uit hoe u een opname kunt downloaden vanuit Smart PSS. Wilt u eerst weten hoe u de beelden terugkijkt?

STAP 1

Open het programma Smart PSS en klik op **playback**



STAP 3

Selecteer de juiste datum linksonder in beeld en bevestig door op **search** te klikken.



Door te dubbelklikken op het beeld wordt het beeld vergroot. Je kunt ook inzoomen door op het vergrootglas te klikken.

In de tijdsbalk kunt u scrollen om in te zoomen in de tijd.

STAP 5

Heeft u het juiste moment gevonden in de opname? Selecteer dan de schaar linksonder in beeld. Er verschijnen twee rode lijntjes. Verplaats deze naar de periode die u wilt opnemen en downloaden.



STAP 2

Klik links op het camerasysteem en selecteer de juiste camera.



STAP 4

Onderin beeld verschijnt een tijdsbalk met gele, groene en oranje strepen.



Betekenis kleuren in tijdsbalk: geel = er is beweging gedetecteerd groen = geen activiteit oranje = beweging binnen intelligente zone

STAP 6

Klik nogmaals op de schaar, dan verschijnt er een popup. Selecteer de locatie waar u de download wilt bewaren. Selecteer vervolgens het juiste bestandsformaat en klik op OK.

